



Tudásszint:
kezdőt



Munkaidő:
kb. 15 perc/m²



1

(1/4) Előkészületek

A födém szigetelésekor alulról helyezük a pincefödémre az ásványi anyagból készült szigetelőlapokat. A lapok alatti felületnek síknak, tisztának, száraznak és teherbírónak kell lennie. Rókafarkú fűrészsel vágja méretre a szigetelőlapokat. Fogazott simítóvassal (10 mm-es fogazatú) hordja fel a könnyű habarcsot a szigetelőlap teljes felületére, majd simítsa el. A habarcsbordák magassága mintegy 8 mm legyen. A szigetelőlapok homlokfelületére ne vigyen fel ragasztót!

Hinweis: Bei allen Materialien beachten Sie bitte die Hersteller- und Verarbeitungshinweise.



2

(2/4) A szigetelőlapok födémre helyezése

A szigetelőlapokat egymáshoz képest csúsztatva helyezük el. Először csak fektesse őket a födémre, majd hívjon valakit segítségül. Ketten könnyebben boldogulnak, a fej felett végzett munkákat pedig felváltva kivitelezhetik.



3

(3/4) A szigetelőlapok rögzítése

Nyomást kifejítő mozdulatokkal most már be tudja csúsztatni, majd fel tudja ragasztani a szigetelőlapokat. Teherbíró aljzat esetén elegendő, ha ragasztóhabarccsal rögzíti a lapokat. Nem teherbíró aljzat esetén rögzítőhüvelyekkel is rögzítenie kell őket.



4

(4/4) Az utolsó simítások

A csúsztatások mentén kialakult egyenetlenségeket csiszolással tudja megszüntetni. Akinek úgy tetszik, utána le is festheti vagy könnyű habarccsal felületkezelheti a szigetelőlapokat. Ha azt szeretné, hogy vakolat kerüljön rájuk, előtte rögzítőhüvelyekkel rögzítse őket, majd hordjon fel egy kb. 5 mm vastag, szövetbetéttel ellátott merevítő réteget. Kérjük, vegye figyelembe a felhasznált anyagok gyártói utasításait és a feldolgozásukra vonatkozó útmutatásokat!